

**INKBIRD**

SMART HOME | SMART LIFE

# IBBQ-4T


---

Teploměr


# Poznámky

- Pokud váš telefon používá systém Android, zapněte určování polohy GPS. Google Play to vyžaduje
- Ujistěte se prosím, že váš wifi internet je 2,4 GHz (podpora IEEE 802.11b/g/n)
- Neponořujte prosím tuto jednotku do vody a neukládejte ji na místo s vysokou teplotou
- Kalibrační rozsah:  $\pm 12^{\circ}\text{F}/\pm 7^{\circ}\text{C}$


## 01 | Popis zařízení



USB Type-C nabíjecí port



port pro vložení sondy



sonda s kabelem



USB nabíjecí kabel  
(délka: 50cm)

## 02 | Rychlý průvodce (zapnutí/vypnutí)

Stiskněte tlačítko na 1 sekundu pro zapnutí přístroje, pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko na 3 vteřiny.

## 03 | Instalace sond

- Vložte sondy do zařízení, když je zařízení zapnuto. Poté se zobrazí aktuální teplota.
- Ujistěte se, že sonda je vložena do středu potraviny pro přesné měření teploty.

## 04 | Stažení aplikace

- Získejte Inkbird Pro nebo BBQ-4T z Google Play nebo App Store zdarma, nebo naskenujte QR kódy níže a stáhněte aplikaci přímo.



iOS



Android

Ujistěte se, že Váš telefon splňuje následující požadavky:

- **Vaše zařízení se systémem iOS musí používat iOS 13 nebo vyšší.**
- **Vaše zařízení Android musí mít systém Android 4.4 nebo vyšší ke stažení aplikace.**

## 05 | Připojení telefonu

1. Před použitím aplikace se zaregistrujte. Zvolte stát, vložte Váš email, poté ověřte kódem, který Vám bude zaslán, vložte jej pro potvrzení Vaší identity. Poté je registrace hotova.

2. Resetujte IBBQ-4T a přejděte do režimu připojení. Stiskněte 3krát tlačítko BBQ pro resetování nebo přepínání mezi různými konfiguračními režimy.

a) Ikona Wi-Fi v režimu SmartConfig rychle bliká.

b) Ikona WiFi v režimu AP bliká pomalu.

c) Zařízení vyžaduje dobu odezvy 5 sekund pro přepnutí do jiného konfiguračního režimu, interval přepnutí režimu by neměl být kratší než 5 sekund.

3. Otevřete aplikaci, klikněte na “+“ či “přidat zařízení“, zvolte IBBQ-4T, poté připojte Vaše připojení k telefonu dle instrukcí.

Poznámky:


a) IBBQ-4T podporuje pouze 2.4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi není podporována.

b) IBBQ-4T podporuje pouze šifrování wpa/wpa2, před připojením zkontrolujte metody šifrování.

c) Prosím povolte aplikaci povolení k poloze, také GPS umístění v systémovém nastavení před párováním s telefonem. Oba systémy (Android a iOS) potřebují povolení k umístění Vašeho telefonu.

## Wi-Fi připojení:

- a) Ikona Wi-Fi v režimu SmartConfig rychle bliká.
- b) Ikona WiFi v režimu AP bliká pomalu.
- c) Zařízení není připojeno k WiFi routeru, pokud se nezobrazuje WiFi ikona. Tento problém může způsobit špatné WiFi heslo či velká vzdálenost.
- d) Wifi ikona svítí, pokud je zařízení úspěšně připojeno k WiFi síti.



## 06 | Specifikace

- **Rozměry:** 88 mm x 88 mm x 39 mm
- **Váha:** 165g
- **Baterie:** 2000mAh zabudovaná lithium baterie
- **Rozsah krátkodobého měření:** 0°C - 300°C
- **Rozsah dlouhodobého měření:** 0°C - 250°C
- **Přesnost měření:** ±1°C
- **WiFi připojení:** požaduje 2.4GHz Wi-Fi (podpora IEEE 802.11b/g/n)
- **Typ displeje:** černobílý LCD s podsvícením
- **Rozměry LCD displeje:** 53 mm x 35 mm
- **Úložiště dat:** volné úložiště aplikace
- **Kalibrace:** ±7°C
- **Graf teplot:** se může v aplikaci zobrazovat nepřetržitě a data o změnách teploty lze stáhnout

## 07 | Baterie

- **Typ baterie:** zabudovaná nabíjecí lithium baterie
- **Kapacita baterie:** 2000mAh/7.4Wh
- **Adapter:** 5V/1A

## 08 | Nabíjení baterie

- Ikona vybité baterie bliká, pokud je baterie vybitá pod 20%.
- Ikona nabíjené baterie bliká, pokud se baterie nabíjí.
- Ikona baterie svítí, pokud je baterie nabitá.
- Nabití baterie trvá přibližně 4 hodiny a po plném nabití vydrží přibližně 26 hodin bez zapnutého podsvícení.
- Prosím používejte 5V/1A adaptér k nabíjení tohoto produktu.

## 09 | Časté otázky

### 1. Proč selhalo připojení k WiFi síti?

- a) Prosím ujistěte se, že WiFi ikona bliká. Stiskněte tlačítko rychle 3x pro vstup do režimu připojení, pokud se ikona WiFi nezobrazuje.
- b) Ujistěte se prosím, že síť Wi-Fi je 2,4 GHz, zařízení nepodporuje 5 GHz IBBQ-4T, podporuje pouze šifrování wpa/wpa2, změňte prosím nastavení.
- c) Zkontrolujte, zda je WiFi jméno a heslo správné.
- d) Restartujte WiFi router a zařízení, poté znovu připojte.
- e) Umístěte zařízení a telefon co nejbližší je to možné k WiFi routeru během připojení.
- f) Prosím povolte aplikaci zjistit umístění telefonu a GPS na Vašem telefonu.
- g) Prosím zkuste spárovat zařízení s jiným telefonem či jinými telefony jiného operačního systému (iOS či Android).

## 2. Proč zmizela WiFi ikona?

- a) Vzdálenost mezi zařízením a WiFi routerem je příliš velká a WiFi síť je příliš slabá na připojení.
- b) Heslo WiFi je nesprávné, prosím připojte se znovu pomocí správného hesla.

## 3. Proč nemohu nabít zařízení?

- a) Prosím použijte standardní USB kabel typu C.
- b) Zařízení podporuje pouze standardní USB nabíjení.
- c) Rychlé nabíjení není dostupné.

## 4. Jsou sondy voděodolné?


Ne. Nevkládejte prosím celou sondu do kapaliny, mohlo by to vést k nepřesnému měření. Po ponoření celé sondy do vody ji prosím osušte na vzduchu nebo ji vložte do trouby na 120°C asi na půl hodiny. Sondy lze omýt vodou, ale kabely by měly zůstat suché.

# 10 | Varování

- Maximální teplota pro krátkodobé měření je 300 °C a maximální teplota pro dlouhodobé měření je 250 °C. Sonda a kovoý drát mohou být poškozeny, pokud budou tyto teploty překročeny.
- Nevkládejte sondu ani kabel přímo do hořícího ohně či jiného zdroje tepla.
- Nedovolte ponoření sondy a kabelu do vody na delší dobu, může to způsobit nepřesné měření.
- Nemačkejte sondu ani kabel, silné stisknutí může zničit plastový obal kabelu a způsobit zkrat.
- Sejměte kryt na konci sondy před použitím.



**Teflonový kabel s  
nerezovou sítí**  
(Délka: cca 120cm)



## 11 | Obsah balení

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1 Teploměr x1  | 2 Sonda x4       |
| 3 USB kabel x1 | 4 Držák sondy x2 |
| 5 Manuál x1    |                  |

# ZÁRUKA

Nákupem produktu INKBIRD® u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. INKBIRD® poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy používán v souladu s pokyny k jeho užívání.

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálu nebo výrobní vadou. Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obráťte se do 30 dnů od odhalení závady na Vašeho prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu. Nahlaste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:

- Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
- Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
- Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udícího roštu atd.).
- Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
- Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
- Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
- Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
- Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození.
- Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
- Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
- Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
- Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
- Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.)

INKBIRD® vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášený prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty INKBIRD® se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt. Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do vlastnictví INKBIRD®. Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku. Společnost INKBIRD® a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody. Společnost INKBIRD® neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vrácením či náhradou jejich zařízení.

Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce INKBIRD® nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu. Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobcovi žádné nároky na jakoukoli záruku nebo zastoupení.

## **KONTAKT NA ZÁKAZNICKÉ CENTRUM**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na zákaznický servis, od pondělí do pátku, 8:00 - 17:00 hod.

David Lužný  
Obchodní zástupce a rozvoz zboží po České republice  
GRAFFISHING & HUNTING / UDÍME-GRILUJEME  
[www.graffishing.cz](http://www.graffishing.cz) / [www.udime-grilujeme.cz](http://www.udime-grilujeme.cz)

IČO: 75672201 DIČ: CZ8208093498

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

E-mail: [da.wa@seznam.cz](mailto:da.wa@seznam.cz)  
[graffishing.info@gmail.com](mailto:graffishing.info@gmail.com)

Tel: +420 732 779 911

**Sklad : Honza Swarz**

Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04

Tel: +420 739 201 310

Objednávky: [honza@kamofish.cz](mailto:honza@kamofish.cz)

## **ZÁRUČNÍ SERVIS**

Obraťte se na nejbližšího prodejce INKBIRD® o opravu nebo výměnu náhradních dílů. Distributor výrobků INKBIRD® vyžaduje doklad o nákupu, aby mohl být uplatněn záruční nárok; proto si uschovejte svůj původní prodejní doklad nebo fakturu pro budoucí použití.

# Přidejte se ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku s kolektivem Ekokom a Elektrowin



**Vážení zákazníci,** vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro **přehlednost informovat** podle zákona o výrobcích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahrazen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

**Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498** bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména **pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek**, prostřednictvím kolektivního systému Elektrowin i Ekokom, za veškerá elektrozařízení a materiály uvedené na trh v České republice.

**ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA**

**Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ**

**a**

**EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4**

Kolektivní systém **Elektrowin a Ekokom** má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a recyklační materiály námi uváděné na trh.

Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na internetové adrese [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz), [www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz) a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeném Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese **[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz)**.

Veškeré poplatky za příslušný **recyklační příspěvek za elektrozařízení** uvidíte u samostatného údaje na **daném dokladu** podle zákona o dani z přidané hodnoty.

U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě prodeje, má **umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje.**

Informujte se u svého prodejce.



**PAPÍR**



**SKLO**



**PLASTY**



**ELEKTRO**



**KOV**

Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:

Přispějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku.

Děkujeme Vám

**David Lužný**

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498

Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills, SmooKing, Nexgrill.



Velkoobchodní a maloobchodní prodej značky INKBIRD  
pro Českou a Slovenskou republiku.



UDIME-GRILUJEME.CZ / GRAFFISHING & HUNTING  
Plumlovská 3614  
796 04 - Prostějov

Česká republika

IČ: 75672201  
DIČ: CZ8208093498



Obchodní zástupce ČR a SK:  
David Lužný  
mobil: +420 732 779 911  
e-mail: da.wa@seznam.cz